

160103 **Kit** de etanșare la capăt cu izolație termocontractibilă **MAGNUM Trace**

Pentru etanșarea unui capăt de cablu.  
Utilizare: 1 tub termocontractibil pentru fiecare capăt de cablu.

Unelte necesare:



1. Tăiați cablul de încălzire la lungimea dorită.
2. Îndepărtați 20 mm din izolația exterioară.
3. Îndepărtați tresa de împământare (20 mm).
4. Aplicați banda impermeabilă la aproximativ 30 mm de capătul cablului.
5. Glisați capacul terminal (end cap) peste capăt și încălziți-l cu o suflantă de aer cald până când acesta se contractă complet.

